



enjoy.now

For more information on how to use the phone, please go to [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

alcatel



alcatel U3



## Ce manuel décrit le système d'exploitation Android M pour :

• BUZZ6 3G (4049X 4049D)

### Aide

Reportez-vous aux documents suivants pour en savoir plus sur les Questions fréquentes, les logiciels et les services.

Pour	Procédure
Consulter le Forum aux questions	Aller à <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json</a>
Mettre le logiciel de votre téléphone à jour	Procéder à la mise à jour sans fil (FOTA) ou utiliser l'application <b>Mises à jour du système</b> sur le téléphone.
Trouver le numéro de série ou le code IMEI	Vous trouverez votre numéro de série ou code IMEI (identité internationale de l'équipement portable) sur l'emballage. Sur le téléphone, vous pouvez également choisir <b>Paramètres &gt; À propos du téléphone &gt; État &gt; Informations IMEI</b> .
Faire réparer l'appareil encore sous garantie	Suivez tout d'abord les conseils émis dans le présent guide. Vérifiez ensuite les coordonnées de l'assistance téléphonique et des centres de réparation à l'adresse : <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult</a>
Afficher les informations légales	Sur le téléphone, accédez aux options <b>Paramètres &gt; À propos du téléphone &gt; Informations légales</b> .

# Table des matières

Précautions d'emploi .....	4
Ondes radioélectriques .....	10
Licences .....	14
Informations générales .....	16
<b>1 Votre téléphone .....</b>	<b>19</b>
1.1 Touches et connecteurs .....	19
1.2 Mise en marche .....	21
1.3 Écran d'accueil.....	22
<b>2 Saisir du texte .....</b>	<b>30</b>
2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	30
2.2 Modifier le texte .....	31
<b>3 Appeler, Appels et Contacts .....</b>	<b>32</b>
3.1 Appel téléphonique .....	32
3.2 Journal d'appels.....	38
3.3 Contacts.....	38
<b>4 SMS/MMS.....</b>	<b>45</b>
4.1 Rédiger un nouveau message.....	45
4.2 Gérer les messages.....	48
4.3 Définir les paramètres des messages .....	49
<b>5 Agenda, réveil et calculatrice .....</b>	<b>52</b>
5.1 Agenda.....	52
5.2 Horloge .....	53
5.3 Calculatrice .....	57
<b>6 Connexion aux réseaux.....</b>	<b>58</b>
6.1 Connexion à Internet .....	58
6.2 Connexion à des appareils Bluetooth .....	61
6.3 Établir une connexion à un ordinateur via un câble USB.....	62

6.4	Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone	63
6.5	Connexion à des réseaux privés virtuels.....	64
<b>7</b>	<b>Applications multimédia .....</b>	<b>66</b>
7.1	Appareil photo.....	66
7.2	Galerie .....	70
7.3	Musique .....	73
<b>8</b>	<b>Autres.....</b>	<b>75</b>
8.1	Mes fichiers.....	75
8.2	Radio.....	75
<b>9</b>	<b>Applications Google .....</b>	<b>77</b>
9.1	Play Store .....	77
9.2	Chrome .....	77
9.3	Gmail.....	78
9.4	Maps .....	80
9.5	YouTube.....	80
9.6	Photos.....	80
9.7	Duo .....	80
<b>10</b>	<b>Paramètres.....</b>	<b>82</b>
10.1	Sans fil et réseaux .....	82
10.2	Appareil.....	85
10.3	Personnel.....	89
10.4	Système .....	94
<b>11</b>	<b>Accessoires.....</b>	<b>98</b>
<b>12</b>	<b>Garantie.....</b>	<b>99</b>
<b>13</b>	<b>Problèmes et solutions .....</b>	<b>101</b>
<b>14</b>	<b>Spécifications.....</b>	<b>107</b>



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs de DAS maximales spécifiques peuvent être consultées à la page 12 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 10 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.



### **PROTECTION DE L'AUDITION**

Pour empêcher tout dommage auditif, évitez les écoutes à volume amplifié pendant des périodes prolongées. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

# Précautions d'emploi .....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et / ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

## • SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

## • CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le paramétrer en Mode avion.

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter tout dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et / ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Si votre téléphone est équipé d'une coque amovible, notez qu'il peut contenir des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Votre téléphone est un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. Si vous tentez de démonter votre téléphone, la garantie ne s'appliquera pas. Le démontage du téléphone peut endommager la batterie et provoquer des fuites de substances qui pourraient entraîner une réaction allergique.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre appareil à des conditions météorologiques défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10°C (14°F) à +50°C (122°F).

Au-delà de 50°C (122°F), l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.



N'utilisez votre appareil qu'avec une batterie, un chargeur et des accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses affiliés, et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées sur votre téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des évanouissements lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces évanouissements peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'évanouissement. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses de l'appareil, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil.
- Faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures.
- Jouer dans une pièce bien éclairée.
- Garder une bonne distance par rapport à l'écran.
- Arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures.
- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculo-squelettiques.

## • RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et / ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

## • BATTERIE :

Conformément à la réglementation sur l'aération, la batterie de votre produit n'est pas rechargée. Veuillez la recharger avant toute chose.

### **Pour les appareils à batterie amovible :**

Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures).
- Ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie.
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C (140°F).

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCL Communication Ltd. et/ou ses filiales.

### **Pour un appareil non monocoque à batterie non amovible :**

Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas éjecter, remplacer ou ouvrir la batterie.
- Ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie.
- Ne pas jeter votre téléphone au feu ou dans les ordures ménagères, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C (140°F).

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que le téléphone et la batterie soient récupérés conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.

## **Pour un appareil monocoque :**

Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir la coque de la batterie.
- Ne pas essayer d'extraire, remplacer ou ouvrir la batterie.
- Ne pas percer la coque arrière du téléphone.
- Ne pas jeter votre téléphone au feu ou dans les ordures ménagères, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C (140°F).

Le téléphone (et la batterie) doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils ;
- bacs de collecte sur les points de vente.

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.

Dans les pays membres de l'Union européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

**ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES SELON LES INSTRUCTIONS.**

## **• CHARGEURS :**

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante 0°C (32°F) à 40°C (104°F).

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

# Ondes radioélectriques .....

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 2014/53/EU (RED) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

## CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre téléphone est un émetteur / récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Conformément aux directives ICNIRP pour ce modèle, les valeurs de DAS les plus élevées sont les suivantes :

<b>DAS maximum pour ce modèle et conditions du test</b>		
<b>DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage</b>	UMTS 900 + Wi-Fi	0.89 W/kg
<b>DAS avec l'appareil en contact avec le corps</b>	UMTS 2100 + Wi-Fi	1.12 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de ce téléphone sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre téléphone décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance du téléphone est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est en contact avec le corps a été réalisée à une distance de séparation de 5 mm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que le téléphone est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

Les organisations telles que World Health Organization et US Food and Drug Administration ont indiqué que si des personnes sont concernées et souhaitent réduire leur exposition, elles peuvent utiliser des kits mains libres pour tenir le téléphone à distance de la tête et du corps au cours des appels téléphoniques ou réduire la durée passée au téléphone.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site [www.alcatel-mobile.com/fr](http://www.alcatel-mobile.com/fr).

Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication."

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Pour un fonctionnement optimal, vous devez éviter de la toucher ou de l'endommager.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. Le téléphone doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 5 mm du corps.

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès (le cas échéant), assurez-vous de la sécurité de votre réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre téléphone. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- aux possibilités techniques disponibles,
- aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.



# Licences .....



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par TCL Communication Ltd. et ses filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Identifiant Bluetooth de l'Alcatel 4049X/4049D :D036100



Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Hangouts™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google, et utilisé conformément aux conditions définies dans la licence Creative Commons Attribution 3.0. (dont le texte s'affiche si vous appuyez sur Mentions légales de Google dans Paramètres > À propos du téléphone > Informations légales)(1).

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres licences open source (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournirons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCL Communication Ltd..

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

Nous soulignons par la présente que la garantie de l'utilisateur final pour violation des DPI est limitée exclusivement à l'U.E./l'EEE/la Suisse.

(1) Peut ne pas être disponible dans certains pays.

Dans le cas où le produit est exporté, ou utilisé par un utilisateur final hors de la zone de l'U.E./l'EEE/la Suisse; toute responsabilité, garantie ou indemnisation de la part du fabricant ou de ses fournisseurs concernant le produit cesse de prendre effet (y compris les indemnisations pour violation de propriétés intellectuelles).

# Informations générales .....

- Adresse Internet : [www.alcatel-mobile.com/fr/](http://www.alcatel-mobile.com/fr/)
- Service client : Consultez le dépliant SERVICES fourni avec votre téléphone ou reportez-vous à notre site Web.
- Fabricant : TCL Communication Ltd.
- Adresse : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.
- Marquage électronique : appuyez sur Paramètres > Lois et sécurité ou sur \*#07# pour obtenir des informations complémentaires sur le marquage(1).

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter par e-mail pour poser vos éventuelles questions.

Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances maximales suivantes :

GSM 850: 31.5 dBm

GSM 900: 32.5 dBm

GSM 1800: 30.5 dBm

GSM 1900: 29 dBm

UMTS 900: 23.5 dBm

UMTS 2100: 22 dBm

Bluetooth:< 3.5 dBm

802.11 bgn:2.4GHz band<17 dBm

- Informations réglementaires

Par la présente, TCL Communication Ltd. déclare que l'équipement radio de type Alcatel 4049X/4049D est conforme à la Directive 2014/53/EU.

La déclaration complète de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante : [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

- Informations complémentaires

(1) Selon votre pays.

La description des accessoires et composants, y compris le logiciel, qui permet à cet équipement radio de fonctionner comme prévu, se trouve dans la déclaration complète de conformité européenne, disponible à l'adresse suivante : [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

- Protection contre le vol<sup>(1)</sup>

Votre téléphone mobile est identifié par un code IMEI (numéro de série du téléphone), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons de noter le numéro la première fois que vous utilisez votre téléphone en entrant \*#06# et de le conserver dans un endroit sûr. Il pourra être demandé par la police ou votre opérateur si votre téléphone est volé. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

- Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du mode d'emploi et le comportement du téléphone.


<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

TCL Communication Ltd. ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité. Cet appareil peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme d'exécutable ou de code source, soumis par des tiers en vue de leur ajout dans le présent appareil (« Données de tierces parties »). Tous les Éléments de tierce partie dans ce téléphone sont fournis « tels quels » sans garantie d'aucune sorte, que ce soit expresse ou implicite. L'acheteur reconnaît que TCL Communication Ltd. satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant de téléphones et d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCL Communication Ltd. ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur ce téléphone ou en interaction avec d'autres appareils. Dans la mesure permise par la loi, TCL Communication Ltd. décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCL Communication Ltd., pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCL Communication Ltd. décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. TCL Communication Ltd. ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une application quelconque, dans la mesure où cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCL Communication Ltd. se réserve de droite à tout moment d'ajouter ou de retirer des Éléments de tierce partie de ses téléphones sans avis préalable ; en aucun cas TCL Communication Ltd. ne saurait être responsable vis-à-vis de l'acheteur de conséquences quelconques d'un tel retrait.

# 1 Votre téléphone.....

## 1.1 Touches et connecteurs

4049X/4049D :





### Touche **Vue d'ensemble**

- Appuyez sur cette touche pour passer d'une activité d'application particulière et d'un document particulier à l'autre.



### Touche **Accueil**

- Depuis n'importe quelle application ou écran, appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez de manière prolongée pour activer Google Now.



### Touche **Retour**

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le volet des notifications, etc.



### Touche **Marche-Arrêt**

- Appuyez : verrouiller l'écran/allumer l'écran.
- Maintenez appuyée : affiche le menu contextuel pour choisir entre **Redémarrer**, **Éteindre** et **Mode Avion**.
- Maintenez la touche **Marche-Arrêt** appuyée pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage.
- Maintenez les touches **Marche-Arrêt** et **Volume (volume haut)** appuyées en mode Éteint pour accéder au mode de récupération.
- Maintenez les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** appuyées pour capturer l'écran.



### Touches de **volume**

- Au cours d'un appel, permettent de régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique / Vidéo / Diffusion en continu, règle le volume multimédia.
- En mode Général, règle le volume de la sonnerie.
- Coupe la sonnerie d'un appel entrant.

## 1.2 Mise en marche

### 1.2.1 Configuration

#### Insérer ou extraire la carte SIM ou microSD

Une carte micro-SIM est nécessaire pour passer des appels et utiliser les réseaux cellulaires. Si vous possédez une carte SIM, insérez-la avant de configurer le téléphone. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM, comme une carte mini ou nano, car vous risqueriez d'endommager le téléphone.

Éteignez votre téléphone avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM/microSD.

#### Charger la batterie

Il est conseillé de recharger complètement la batterie. L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, débranchez votre chargeur une fois la batterie complètement rechargée, désactivez le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth ou les applications fonctionnant en tâche de fond lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Dans les Paramètres, vous pouvez également baisser la luminosité de l'écran et raccourcir le délai de mise en veille.

### 1.2.2 Allumer votre téléphone

Maintenez la touche **Marche/Arrêt** appuyée jusqu'à ce que le téléphone s'allume. L'écran s'allume au bout de quelques secondes. Déverrouillez le téléphone par la technique du balayage, par un code PIN, un mot de passe ou un schéma pour que l'écran d'accueil vous indique si vous avez défini un mode de verrouillage de l'écran dans les paramètres.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.




### 1.2.3 Éteindre votre téléphone

Maintenez la touche **Marche/Arrêt** appuyée jusqu'à ce que les options Téléphone apparaissent, puis sélectionnez **Éteindre**.

## 1.3 Écran d'accueil

Appuyer sur la touche Accueil vous renvoie toujours à l'écran d'accueil principal. Vous pouvez personnaliser tous les écrans d'accueil en y ajoutant des applications favorites, des raccourcis et des widgets. Dans l'écran d'accueil, l'ensemble d'icônes inférieur est toujours visible, quelle que soit la page d'accueil que vous affichez. Cela inclut également l'onglet Application qui recense toutes vos applications disponibles.



#### Barre d'état

- Indicateurs d'état / notification
- Faire glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications.

Faire glisser vers la gauche ou la droite dans l'écran d'accueil pour accéder aux autres volets.

#### Barre de recherche Google

- Appuyer sur ❶ pour accéder à l'écran de recherche textuelle.
- Appuyer sur ❷ pour accéder à l'écran de recherche vocale.

#### Applications de la barre des favoris

- Appuyer pour accéder à l'application.
- Maintenir l'application appuyée pour la déplacer ou la supprimer.

#### Onglet Application

- Appuyer pour afficher toutes les applications.

L'écran d'accueil s'étend de sorte à offrir plus d'espace pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. Le point blanc parmi ceux repris dans la partie inférieure de l'écran indique l'écran actif.

## 1.3.1 Utiliser l'écran tactile

### Appuyer (sélectionner)



Pour ouvrir une application, appuyez dessus avec le doigt.

### Appuyer de manière prolongée (maintenir appuyé)



Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple, sélectionnez un contact dans Contacts, puis maintenez le doigt dessus ; une liste d'options s'affiche alors à l'écran.

### Faire glisser



Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

### Faire dérouler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images et les pages Web. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

L'appareil prend également en charge le zoom à l'aide d'un doigt dans la Galerie. Appuyez deux fois sur l'écran pour agrandir/réduire l'affichage.

### Feuilleter



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

## Pincer/Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

## Pivoter




Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone sur le côté pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

## 1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche).

### Volet des notifications

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher les notifications, et faites-la glisser à nouveau vers le bas pour ouvrir le volet de réglages rapides. Faites-la glisser vers le haut pour la refermer. À partir de ce volet, vous pouvez ouvrir des éléments et autres rappels signalés par des icônes de notification, ou consulter des informations sur le réseau sans fil.





— Appuyer pour ajouter un nouveau contact.

— Faire glisser une notification sur le côté pour la supprimer.

— Appuyer pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

### Volet de réglages rapides

Faites glisser deux fois le volet des notifications vers le bas ou appuyez sur  pour ouvrir le volet des paramètres rapides.



— La photo personnalisée s'affiche si vous configurez votre profil dans l'application Contacts <sup>(1)</sup>.

— Appuyer pour afficher **Paramètres**.

#### Volet de réglages rapides

- Appuyer sur les icônes pour activer/désactiver des fonctions ou changer de mode.
- Appuyer pour afficher les paramètres.


## 1.3.3 Barre de recherche

Le téléphone propose une fonction de recherche qui permet de retrouver des informations sur votre téléphone, dans vos applications ou sur le Web.


(1) Voir « 3.3.1 Consulter vos contacts »



## ❶ Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur  sur le clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

## ❷ Recherche vocale

- Appuyez sur  depuis la barre de recherche afin d'afficher une boîte de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

### 1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone à l'aide d'un schéma de verrouillage, d'un code PIN, d'un mot de passe, etc., en accédant à **Paramètres > Verrouiller l'écran > Verrouillage de l'écran**.

**Pour créer un schéma, un code PIN ou un mot de passe de déverrouillage de l'écran** (suivre les instructions à l'écran)



- Accédez à **Paramètres > Verrouiller l'écran > Verrouillage de l'écran > Schéma / Code PIN / Mot de passe**.
- Définissez votre propre schéma, code PIN ou mot de passe.

## Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

## Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'écran, faites glisser le doigt pour tracer la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou saisissez le code PIN ou le mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Si vous optez pour l'option **Balayer** comme verrouillage de l'écran, balayez l'icône du cadenas vers le haut pour déverrouiller l'écran, balayez  vers la gauche pour ouvrir l'**Appareil photo**, balayez  vers la droite pour accéder au **Téléphone**.

### 1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

#### Ajouter une application ou un widget

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil favori.

#### Repositionner une application ou un widget

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

#### Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément en haut de l'icône **Supprimer** et relâchez-le lorsqu'il devient rouge.

## Créer des dossiers

Pour réorganiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

## Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN** ou accédez à **Paramètres > Affichage > Fond d'écran** pour personnaliser le fond d'écran.

### 1.3.6 Widgets et applications récemment utilisées


#### Consulter des widgets

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil et appuyez sur **WIDGETS** pour afficher tous les widgets.

Appuyez sur le widget déjà sélectionné, puis faites-le glisser à son nouvel emplacement.

#### Consulter les applications récemment utilisées

Appuyez sur la touche Vue d'ensemble pour afficher vos dernières applications utilisées. Appuyez sur une vignette pour ouvrir l'application correspondante, ou balayez-la du doigt vers la gauche ou vers la droite pour la supprimer de la liste.




Appuyez sur  en bas de l'écran pour fermer toutes les applications en cours d'exécution.

### 1.3.7 Régler le volume

#### À l'aide de la touche **Volume**

Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le vibreur, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre. Appuyez à nouveau sur la touche **Volume (bas)** pour activer le mode **Ne pas déranger**.

#### À l'aide du menu **Paramètres**

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil pour ouvrir la liste d'applications, puis accédez aux options **Paramètres > Sons et notifications**. Vous pouvez régler librement le volume multimédia, des alarmes, des appels, des notifications, etc.



# 2 Saisir du texte .....

## 2.1 Utiliser le clavier à l'écran


### Paramètres du clavier à l'écran

Appuyez sur **Paramètres > Langue et saisie**, puis sélectionnez le clavier à configurer. Vous pouvez alors choisir parmi la série de paramètres qui apparaît.

### Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou replacez-le à l'endroit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Pour ce faire, vous pouvez également modifier les paramètres (allez à **Paramètres > Affichage**, ou appuyez sur **Si l'appareil est pivoté > Faire pivoter le contenu affiché à l'écran.**)

### 2.1.1 Clavier Android



Saisir du texte ou des chiffres.

Basculer entre les modes de saisie « abc/Abc ».

Appuyer pour basculer entre les modes de saisie « abc/ABC ».

Basculer entre le clavier numérique et celui des symboles.


Appuyer de manière prolongée pour sélectionner des symboles.

Appuyer de manière prolongée pour afficher les options de saisie.

## 2.2 Modifier le texte


Vous pouvez modifier le texte que vous saisissez.

- Appuyez de manière prolongée sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **TOUT SÉLECTIONNER** , **COUPER** , **COPIER** et **PARTAGER**.



### Vous pouvez également insérer un nouveau texte

- Appuyez à l'endroit où vous voulez saisir du texte ou appuyez de manière prolongée sur un espace vierge. Le curseur clignote et l'onglet apparaît. Faites glisser l'onglet pour déplacer le curseur.
- Si vous avez coupé ou copié du texte, appuyez sur l'onglet pour afficher l'icône **COLLER** qui vous permet d'effectuer le collage de n'importe quel texte préalablement copié.




# 3 Appeler, Appels et Contacts.....


## 3.1 Appel téléphonique.....



### 3.1.1 Passer un appel

Pour passer un appel lorsque le téléphone est activé, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône Téléphone  dans la barre des favoris.





Composez ensuite directement le numéro souhaité à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans le **Journal d'appels** ou les **Contacts** en appuyant sur les onglets, puis en appuyant sur  pour passer l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro dans vos **Contacts** en appuyant sur l'icône **Créer un nouveau contact**  ou l'icône **Ajouter un contact** .


Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .


### Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour saisir le signe « + », composez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone complet, puis appuyez sur .




### Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

## 3.1.2 Accepter ou rejeter un appel




Lorsque vous recevez un appel :

- Faites glisser l'icône  vers la droite pour répondre.
- Faites glisser l'icône  vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Pour rejeter l'appel et envoyer un message prédéfini, faites glisser l'icône  vers le haut.


Pour désactiver la sonnerie lors d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

### 3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour écouter votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur la touche  du clavier.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, appuyez sur l'icône  , puis sur **Paramètres > Paramètres d'appel > CU1/CU2 > Messagerie vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur **Nouveau message** pour l'ouvrir.

### 3.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.



Raccrocher l'appel en cours.



Appuyez une fois pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Appuyez une fois pour couper le son de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver le son de l'appel.



Affichez le clavier de numérotation.



Appuyez une fois pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.



Ouvrez les options **Ajouter un appel** ou **Lancer l'enregistrement**.







Afin d'éviter les pressions involontaires sur l'écran tactile lors des appels, l'écran s'éteint automatiquement lorsque vous placez le téléphone à l'oreille et s'allume quand vous l'en éloignez.

### 3.1.5 Gérer plusieurs appels


Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

## Passer un appel en conférence <sup>(1)</sup>

Vous pouvez établir une conférence comme suit :

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Ajouter un appel**.
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur . Vous pouvez également ajouter des participants à partir des options **Appels** ou **Contacts**.
- Appuyez sur , puis sélectionnez **Fus.appels** pour lancer la conférence.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

### 3.1.6 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur , puis sur **Paramètres** depuis l'écran Téléphone afin d'afficher les options suivantes :

#### Options d'affichage

- **Trier par** : définissez l'affichage des contacts sur Prénom ou Nom.
- **Format de nom** : définissez l'affichage du nom sur Prénom d'abord ou sur Nom d'abord.

#### Réponses rapides

- Pour modifier les réponses rapides utilisées lorsque vous refusez un appel par message.

#### Sons et vibreur

- Appuyez sur cette option pour configurer la sonnerie des appels entrants, et cochez la case pour activer les sons du clavier ou le vibreur pour les appels.

#### Paramétrer les options d'appel

- Messagerie vocale

**Service** : cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

**Configuration** : si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

**Son** : pour sélectionner le son de notification de nouveaux messages vocaux.

**Vibreur** : cochez cette case pour activer le vibreur lors d'un message vocal entrant.

- **Numéros autorisés**

Le mode numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

- **Transfert d'appel**

Pour configurer la manière dont les appels sont transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

- **Interdiction d'appels**

Vous pouvez activer ou désactiver l'interdiction des appels entrants et sortants. Les options suivantes sont disponibles :

**Tous les appels sortants** : tous les appels sortants sont bloqués.

**App. sortants internationaux** : tous les appels sortants sont bloqués à l'international.

**Appels sortants internationaux sauf vers pays d'origine** les appels sortants internationaux sont bloqués, à l'exception de ceux passés vers votre pays d'abonnement.

**Tous les appels entrants** : tous les appels entrants sont bloqués.

**Appels entrants en déplacement** : les appels entrants sont bloqués lorsque vous êtes à l'étranger.

**Tout annuler** : Désactivez toutes les interdictions d'appels.

**Changer passe interdic.** : Modifiez le mot de passe d'interdiction d'origine pour activer l'interdiction d'appel.

- **Autres paramètres**


**Numéro de l'appelant** : le téléphone utilise alors les paramètres opérateur par défaut et affiche votre numéro à vos correspondants.



- **Assistance auditive**

Cochez la case pour activer la compatibilité avec une prothèse auditive.


## 3.2 Journal d'appels

Vous pouvez ouvrir l'historique des appels en appuyant sur  depuis l'écran Téléphone.

Appuyez sur un contact pour afficher des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, renuméroter son numéro ou rappeler un contact ou numéro, etc.

Pour afficher l'intégralité du journal d'appels, appuyez sur **Afficher l'historique entier des appels** en bas de l'écran.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Supprimer** ou **Effacer l'historique des appels** pour effacer tout journal d'appel inutile.


## 3.3 Contacts.....



Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

### 3.3.1 Consulter vos Contacts

Pour consulter vos contacts, appuyez sur l'onglet Application  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Contacts**.



## Retirer des contacts

Maintenez le contact à retirer appuyé jusqu'à ce que sa photo devienne , appuyez sur , puis sélectionnez **Supprimer**.



Le contact retiré est également supprimé des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.

Appuyez sur  pour afficher le menu d'options de la liste des contacts.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre des comptes, le téléphone, la carte SIM, la mémoire interne et la carte SD.
- **Groupes** Afficher ou créer des groupes de contacts.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Ouvrir les paramètres d'affichage des contacts.
- **Liste des contacts bloqués** Afficher vos contacts bloqués. Vous pouvez également débloquer un contact en appuyant sur l'icône de l'application correspondante.

### 3.3.2 Ajouter un contact

Appuyez sur  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.



Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour accéder aux divers champs.

## Ajouter/Supprimer des contacts des favoris <sup>(1)</sup>

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur le contact afin d'ouvrir l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur ☆.

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur ★ présent sur l'écran des coordonnées du contact.

### 3.3.3 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur ✎ dans l'écran de ses coordonnées.

Lorsque vous avez fini, appuyez sur ✓ pour enregistrer.

#### Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact



Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.


Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut sur l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir par défaut**. Une icône représentée par le symbole ☎ s'affiche ensuite en regard du numéro.

Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

<sup>(1)</sup> Seuls les contacts du téléphone et du compte peuvent être ajoutés aux favoris.


### 3.3.4 Utiliser les Liens rapides Android

Appuyez sur un contact pour ouvrir Liens rapides vers Android, puis appuyez sur  ou le numéro pour passer un appel ; appuyez sur  pour envoyer un message.




Les icônes disponibles sur le volet Liens rapides dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

### 3.3.5 Importer, exporter et partager des contacts


Depuis l'écran Contacts, appuyez sur  afin d'ouvrir le menu d'options, appuyez sur **Importer/Exporter**, puis choisissez les contacts à importer ou exporter depuis ou vers vos comptes, la carte SIM, le téléphone, la mémoire interne, la carte SD, etc.


Pour importer/exporter un seul contact depuis/vers la carte SIM, sélectionnez le contact que vous souhaitez importer/exporter, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Pour ce faire, sélectionnez le contact à partager, appuyez sur l'icône  et sur **Partager** depuis l'écran des coordonnées du contact, puis choisissez l'application avec laquelle effectuer l'opération.



### 3.3.6 Afficher des contacts

Vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur , puis sur **Contacts à afficher** depuis l'écran de la liste des contacts, puis sélectionnez les contacts.

Appuyez sur  et sur **Paramètres** pour trier la liste selon le critère **Prénom** ou **Nom** et pour définir ensuite le format de nom en utilisant l'option **Prénom d'abord** ou **Nom d'abord**.



### 3.3.7 Fusionner/Fractionner des contacts <sup>(1)</sup>

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur  pour accéder à l'écran de modification du contact, puis sur  et sélectionnez **Joindre**.

Vous devez ensuite sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact.

Les informations du second contact sont alors ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaît plus dans la liste des contacts.

Pour dissocier les informations d'un contact, sélectionnez le contact souhaité, appuyez sur  pour accéder à l'écran de modification du contact, puis sur  et sélectionnez **Séparer**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### 3.3.8 Synchroniser des contacts entre plusieurs comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  dans la liste des contacts, puis sélectionnez **Comptes > Ajouter un compte**.

<sup>(1)</sup> Uniquement disponible pour les contacts du téléphone.

Il vous est ensuite demandé de sélectionner le type de compte que vous ajoutez, tel que Google, Personnel (IMAP), etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.


Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations correspondantes du téléphone. Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, appuyez sur **⋮** et sélectionnez **Supprimer le compte**, puis validez.

### **Synchronisation auto**

Dans l'écran **Comptes**, appuyez sur **⋮**, puis cochez la case **Synchro auto données** pour activer la fonction.


# 4 SMS/MMS

Vous pouvez rédiger, modifier et recevoir des SMS et MMS à l'aide de ce téléphone.

Accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône SMS/MMS  dans la barre des favoris.


## 4.1 Rédiger un nouveau message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur l'icône de nouveau message  pour rédiger un SMS ou un MMS.




Rechercher parmi tous les messages.

- Appuyer pour afficher la totalité de la conversation.
- Appuyer de manière prolongée sur les conversations pour supprimer des messages.



 Appuyer pour créer un message.




Dans le cas d'un contact enregistré, sélectionnez sa photo afin d'ouvrir le volet Liens rapides pour communiquer avec le contact. Dans le cas d'un contact non enregistré, appuyez sur  afin d'ajouter son numéro à vos **Contacts**.



## Envoyer un SMS

Indiquez le nom du destinataire ou son numéro de téléphone portable dans la barre des destinataires ou appuyez sur  pour en ajouter, puis appuyez sur la barre de contenu pour saisir le corps du message. Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le SMS.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Un compteur situé au-dessus de l'icône  vous rappelle le nombre de caractères restants dans le message en cours.



Certaines lettres (accentuées par exemple) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.


## Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des contacts, des diapositives et des sons à d'autres téléphone portables compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un MMS, saisissez le numéro de téléphone ou le nom du destinataire dans la barre des destinataires, puis appuyez sur la barre de contenu pour saisir le corps du message.


Appuyez sur  pour ouvrir le menu des options, puis sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet.

Appuyez sur  pour joindre une photo, une vidéo, un son, etc.


Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le MMS.

## Options des pièces jointes :

- **Prendre une photo** Ouvrez l'appareil photo pour prendre une nouvelle photo à envoyer en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Ouvrez le caméscope pour enregistrer une vidéo à envoyer en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Ouvrez l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à envoyer en pièce jointe.
- **Contact** Accédez aux Contacts pour sélectionner un contact à mettre en pièce jointe.
- **Images** Ouvrez la galerie ou l'album multimédia pour sélectionner la photo à envoyer en pièce jointe.
- **Vidéos** Ouvrez la galerie ou l'album multimédia pour sélectionner la vidéo à envoyer en pièce jointe.
- **Audio** Sélectionnez un fichier audio à envoyer en pièce jointe.
- **Agenda** Ouvrez Agenda pour sélectionner un ou plusieurs événements à joindre.
- **Diaporama** Accédez à l'écran de modification du diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer une diapositive, ou appuyez sur une diapositive pour la modifier.







## 4.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône  vous le signale dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également ouvrir l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont affichés sous forme de conversation.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de saisie :

- Appuyez sur  pour appeler le numéro.
- Appuyez sur  pour enregistrer le numéro dans **Contacts** ou pour afficher les coordonnées du contact si le numéro est enregistré ;
- Pour répondre à un message, tapez le corps du message, ou sélectionnez , insérez un texte rapide, un contact, etc. et appuyez sur .
- Si vous appuyez de manière prolongée sur un message, les options suivantes sont disponibles : Copier , Transférer, Supprimer, Verrouiller, etc.

## 4.3 Définir les paramètres des messages

Dans l'écran de la liste des messages, appuyez sur **⋮** et sélectionnez **Paramètres**.

### SMS activé

Ouvrez la boîte de dialogue des options ou appuyez sur l'**application SMS** <sup>(1)</sup> pour changer d'application par défaut pour les SMS.

### SMS

- **Demander un accusé de réception** Cochez cette case pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Modifier le texte rapide** Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Centre de services SMS** Ouvre un message indiquant le numéro du centre de service.
- **Emplacement de stockage des SMS** Sélectionnez la mémoire de votre téléphone ou la carte SIM comme emplacement de stockage des SMS.
- **Gestion de l'alphabet** Sélectionnez un mode Alphabet.

## MMS

- **Messagerie en groupe** Quand l'option est activée, vous pouvez envoyer un même message à plusieurs destinataires.
- **Demander un accusé de réception** Demande un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Demander un rapport de lecture** Demande un rapport indiquant si les destinataires ont bien lu les MMS que vous leur envoyez.
- **Envoyer rapport de lecture** Envoie automatiquement un rapport de lecture à l'expéditeur s'il en a formulé la demande.
- **Récupération auto** Télécharge automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris sa pièce jointe). Pour ne télécharger que l'en-tête du MMS, décochez cette case.
- **Itinérance** Cochez la case pour activer la relève automatique en itinérance.
- **Mode de création** Sélectionnez un mode de création.
- **Taille limite** Elle est de 300 Mo.
- **Priorité** Définissez le degré de priorité.

## Notifications

- **Notifications sous forme de message** Affiche les notifications de message dans la barre d'état.
- **Silencieux** Sélectionnez une durée de coupure du son en cas d'arrivée d'un nouveau message, ou désactivez la coupure en cochant la case **Muet**.
- **Son** Sélectionnez une sonnerie pour vous prévenir de l'arrivée des nouveaux messages.
- **Vibreur** Cochez cette case pour que le vibreur s'active lors de la réception d'une notification.
- **Afficher notifications** **les** Affiche une fenêtre pour les notifications Push si l'option est activée.

## Paramètres généraux


- **Taille police messages** Sélectionnez une taille de police pour les messages.
- **Anciens messages** Supprime les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint. Pour désactiver la fonction, décochez la case.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.
- **Sonnerie de diffusion cellulaire** Cochez/décochez cette case pour activer/désactiver la sonnerie lors des appels en diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Sélectionnez une sonnerie pour la diffusion cellulaire.
- **Diffusion cellulaire** Active ou désactive le service de diffusion cellulaire, ou choisissez la langue et le canal de celui-ci.
- **Activer messages WAP** Cochez/Décochez la case pour activer/désactiver la réception de messages Push du réseau.
- **Dossier des messages réseaux CB** Sélectionnez une diffusion cellulaire.
- **Vibreux pour la diffusion cellulaire** Cochez/décochez cette case pour activer/désactiver le vibreur lors des appels en diffusion cellulaire.
- **Allumage de l'écran à la diffusion cellulaire** Cochez/décochez cette case pour activer/désactiver l'allumage de l'écran lors des appels en diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Cochez/décochez cette case pour activer/désactiver la sonnerie lors des appels en diffusion cellulaire.

# 5 Agenda, réveil et calculatrice.....

## 5.1 Agenda.....


31

Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions, rendez-vous, etc.

Pour ouvrir l'agenda, appuyez sur l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis sur **Agenda**.

### 5.1.1 Vue multimode


U3 (4049D)




### 5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.


- Appuyez sur .

- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez activer l'option **Journée entière**.
- Invitez des personnes à participer à l'événement. Indiquez en séparant par des virgules les adresses e-mail des invités. Ces derniers reçoivent une invitation à travers les applications Agenda et E-mail <sup>(1)</sup>.
- Une fois terminé, appuyez sur  <sup>(2)</sup> ou sur **OK** <sup>(1)</sup> en haut de l'écran.

### 5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

- Appuyez sur un événement pour ouvrir ses détails, puis appuyez sur  pour modifier l'événement, ou appuyez sur **SUPPRIMER** <sup>(2)</sup> pour le supprimer.

### 5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le volet des notifications.

## 5.2 Horloge .....



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée. Pour l'ouvrir, appuyez sur l'onglet Application  dans l'écran d'accueil, puis sur **Horloge**.

### 5.2.1 Alarme

#### Définir une alarme

Depuis l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarmes**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :



- **Heure** Appuyez sur les chiffres pour régler l'heure de l'alarme.
- **Répéter** Cochez la case de l'option Répéter, puis sélectionnez les jours auxquels vous voulez que votre alarme soit inactive.
- **Sonnerie** Sélectionnez une sonnerie pour l'alarme.
- **Vibreur** Cochez la case pour activer/désactiver le vibreur.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.

Appuyez sur l'icône  en dessous d'une alarme réglée pour développer le volet pour la modification. Appuyez sur  pour supprimer l'alarme.

### Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur  depuis l'écran **Alarmes**. Les options suivantes sont disponibles dans les **Paramètres** :

## Horloge


- **Style** Appuyez pour indiquer soit le style **Analogique**, soit le style **Numérique**.
- **Horloge automatique à la maison** Ajoute automatiquement une horloge de bureau lorsque vous voyagez à l'étranger. Pour la désactiver, décochez la case.
- **Fuseau horaire domicile** Appuyez sur cette option pour définir le fuseau horaire domicile.

## Alarmes

- **Mode Silencieux après** Sélectionnez une durée après laquelle couper le son.
- **Durée avant répétition** Appuyez pour définir la fréquence de répétition.
- **Volume** Appuyez sur cette option pour définir le volume de l'alarme.
- **Touches de volume** Réglez les actions qu'entraînent les touches d'augmentation/réduction du volume lorsque l'alarme sonne : **Répéter**, **Rejeter** ou **Ne rien faire**.
- **Premier jour de la semaine** Indiquez si la semaine doit commencer le **samedi**, **dimanche**, ou le **lundi**.

### 5.2.2 Horloge

Pour afficher l'horloge mondiale, appuyez sur  depuis l'écran **Heure**.

- Appuyez sur  pour ajouter un fuseau horaire repris dans la liste.

### 5.2.3 Compte à rebours

Depuis l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Compte à rebours**.

Utilisez les chiffres pour définir le temps du compte à rebours. Tapez la durée en heures, minutes et secondes.


Appuyez sur  pour lancer le compte à rebours.



## 5.2.4 Retardateur

Depuis l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Retardateur**.

Appuyez sur  pour lancer la minuterie.

**Afficher la liste des enregistrements selon l'heure actualisée :** Appuyez sur .


**Pause :** Appuyez sur .

**Partager la minuterie par Bluetooth, Gmail, etc. :** Appuyez sur .

**Supprimer l'enregistrement :** Appuyez sur .

## 5.3 Calculatrice.....







Pour résoudre les problèmes mathématiques à l'aide de **Calculatrice**, appuyez sur l'onglet Application  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.

Vous avez le choix entre les deux volets suivants : Calculs de base et calculs scientifiques.

Pour passer des fonctions de base aux fonctions avancées, vous pouvez :

- Balayez l'écran de la calculatrice de base depuis la gauche pour la changer en calculatrice scientifique.
- Vous pouvez également activer le mode paysage depuis le volet des fonctions de base pour ouvrir la calculatrice scientifique. Cette option n'est disponible que si l'une des options suivantes est activée : **Paramètres > Affichage > Si l'appareil est pivoté > Faire pivoter le contenu affiché à l'écran**.



Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur  pour effacer les chiffres un à un, ou maintenez l'icône  appuyée pour tout effacer.

# 6 Connexion aux réseaux .....

Votre téléphone peut se connecter à Internet par le biais de réseaux GPRS / EDGE / 3G ou Wi-Fi.

## 6.1 Connexion à Internet




### 6.1.1 GPRS / EDGE / 3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service de réseau mobile : GPRS, EDGE, 3G. Si le réseau n'est pas connecté, vous pouvez activer les données mobiles dans les options **Paramètres > Consommation des données**.

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres > Réseaux cellulaires > Opérateurs réseau**.



#### Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion au réseau mobile sur le téléphone, procédez comme suit :


- 1 Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Plus > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
- 3 Appuyez ensuite sur  et sur **Nouvel APN** pour ajouter un point d'accès.
- 4 Indiquez les paramètres APN requis.
- 5 Une fois terminé, appuyez sur , puis sur **Enregistrer**.

#### Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

Vous pouvez vous connecter ou non à un service de données adapté à vos besoins en itinérance :

- 1 Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Plus > Réseaux mobiles > Itinérance des données**.
- 3 Désactivez l'interrupteur  pour sélectionner **Désactiver, Itinérance nationale uniquement, Tous les réseaux**. Désactivez le commutateur pour éviter des frais d'itinérance importants en cas de non-usage.
4. La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir section « **6.1.2 Wi-Fi** »).



### **Pour définir le mode réseau favori**

- 1 Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Plus > Réseaux mobiles > Type de réseau préféré**.
- 3 Sélectionnez **3G (préférée)/2G, 3G seulement, 2G seulement** comme mode réseau préféré.

## **6.1.2 Wi-Fi**




Vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

### **Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil**

- 1 Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur l'interrupteur  pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
3. Activez l'antenne Wi-Fi : des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section dédiée.
4. Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous devez saisir un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur pour en savoir plus). Une fois terminé, appuyez sur **SE CONNECTER**.



## Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Appuyez sur Wi-Fi, sur  , puis sélectionnez **Options avancées**.
3. Appuyez sur l'interrupteur **Notification de réseau**  pour activer ou désactiver la fonction.

## Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**, sur  , puis sélectionnez **Ajouter un réseau**.
3. Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
4. Appuyez sur **ENREGISTRER**.


## Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

1. Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
2. Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
3. Sélectionnez **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

## 6.2 Connexion à des appareils Bluetooth <sup>(1)</sup>


Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour échanger des données, appuyez sur  dans la barre des paramètres rapides pour accéder à **Paramètres**, puis appuyez sur **Bluetooth**. Votre appareil ainsi que les autres appareils disponibles s'affichent à l'écran.

### Activer le Bluetooth


Appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

1. Accédez à **Paramètres > Bluetooth**.
2. Appuyez sur  puis sur **Renommer l'appareil**.
3. Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

### Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth


Vous pouvez activer le Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

1. Accédez à **Paramètres > Bluetooth**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Actualiser**.
3. Appuyez sur l'appareil Bluetooth voulu dans la liste.
4. Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Associer** pour confirmer.
5. Le cas échéant, votre téléphone est connecté à l'appareil.

<sup>(1)</sup> Il est recommandé d'utiliser un kit mains libres Bluetooth ALCATEL, lequel aura été testé et compatible avec votre téléphone.



## Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

1. Appuyez sur l'icône  située en regard du nom de l'appareil à dissocier.
2. Appuyez sur **RETIRER** pour confirmer.

## 6.3 Établir une connexion à un ordinateur via un câble USB

Vous pouvez transférer des fichiers multimédias ou autre entre votre téléphone et votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Pour le connecter :

1. Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification : « Batterie en charge », « Transfert de fichiers », « Transfert de photos (PTP) », « MIDI », « Intégré » ou « CD-ROM ».
2. Appuyez pour ouvrir la notification, puis choisissez la manière dont vous souhaitez transférer les fichiers dans la boîte de dialogue qui apparaît.



Avant d'utiliser le protocole MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou une version ultérieure) a été installé.

### Pour retrouver les fichiers transférés ou téléchargés dans la mémoire interne :

1. Appuyez sur l'onglet Application  depuis l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.
2. Ouvrez **Mes fichiers**.

Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musique et autres), renommer les fichiers, installer des applications sur votre téléphone, etc.

## 6.4 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone



Vous pouvez partager la connexion Internet mobile de votre téléphone avec un ordinateur par le biais d'un câble USB (Partage par USB) ou avec huit appareils maximum simultanément en convertissant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile ou par Bluetooth.





Le partage de données peut vous être facturé par votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

### Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB


Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.


1. Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Accédez aux options **Plus > Partage connexion Internet**.
3. Appuyez sur l'interrupteur  situé en regard de l'option **Partage par USB** pour activer ou désactiver la fonction.

### Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

1. Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Accédez aux options **Plus > Partage connexion Internet > Partage Wi-Fi**.
3. Appuyez sur l'interrupteur  pour activer ou désactiver la fonction.


### Partager la connexion de données de votre téléphone à l'aide de la fonction Bluetooth

1. Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Accédez aux options **Plus > Partage connexion Internet**.

3. Activez l'interrupteur  situé en regard de l'option **Partage connexion Bluetooth** pour activer la fonction.

## Renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile


Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

1. Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Accédez aux options **Plus > Partage connexion Internet > Point d'accès mobile**.
3. Appuyez sur **Configurer PA Wi-Fi** pour changer de SSID réseau ou définir la sécurité de votre réseau.
4. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

## 6.5 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

### Ajouter un VPN

1. Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Accédez aux options **Plus > VPN**, puis appuyez sur +.
3. Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
4. Appuyez sur **ENREGISTRER**.


Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez une séquence de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

## Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :



1. Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Accédez aux options **Plus > VPN**.
3. Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés ; appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **SE CONNECTER**.

Pour se déconnecter :


ouvrez le volet des notifications et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

## Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

1. Appuyez sur  sur la barre des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
2. Accédez aux options **Plus > VPN**.
3. Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés. Appuyez sur  derrière le VPN que vous souhaitez modifier.
4. Sélectionnez **Modifier le profil** dans la boîte de dialogue qui apparaît.
5. Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour supprimer un VPN :

Appuyez sur  derrière le VPN que vous souhaitez supprimer et, dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez **RETIRER**.

# 7 Applications multimédia

## 7.1 Appareil photo.....




Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, veillez à retirer la pellicule recouvrant l'objectif pour ne pas influencer sur la qualité de la prise de vue.

Pour prendre une photo quand le téléphone est activé, appuyez sur **Appareil photo** dans l'écran d'accueil.



Si le téléphone est verrouillé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt, puis balayez l'icône de l'appareil photo vers la gauche pour ouvrir l'appareil photo.



## Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur  pour prendre la photo qui s'enregistre automatiquement. Vous pouvez également maintenir  appuyé pour prendre des photos en rafale.

## Enregistrer une vidéo

Appuyez sur **Vidéo** à droite de l'écran pour passer en mode Vidéo. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement de la vidéo. Vous pouvez également appuyer sur l'icône  à gauche de l'écran pour prendre une photo au cours de l'enregistrement vidéo.

Appuyez sur  pour arrêter. La vidéo est automatiquement enregistrée.

### 7.1.1 Modes de prise de vue



Balayez l'écran du doigt sur le menu de navigation pour changer de mode ; appuyez sur le nom du mode pour accéder à son viseur.

#### Mode de prise de vue avec appareil photo arrière

- **Normal** Mode de prise par défaut.
- **HDR** Appuyez sur **HDR** au centre supérieur de l'écran pour activer la fonction HDR (High-Dynamic Range). Les photos HDR peuvent capturer une plus grande plage de tonalités sombres et claires en associant différentes expositions (notez que cela ne convient généralement pas pour les photos dans lesquelles des éléments se déplacent rapidement). Le téléphone enregistre automatiquement les photos HDR.
- **Panorama** Le mode Panorama vous permet de créer une photo panoramique en assemblant une série de clichés effectués avec l'appareil photo numérique.

## 7.1.2 Paramètres de l'appareil photo


### Images




- **Compensation de faible éclairage** Appuyez sur l'interrupteur  pour activer la compensation de faible éclairage.
- **Taille d'image** Sélectionnez un format photo dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
- **Écran large** Appuyez pour définir un format d'aperçu entre **Plein écran** et **Standard (4/3)**.
- **Prise par geste** Appuyez sur l'interrupteur  pour pouvoir prendre une photo d'un simple geste.

### Vidéo

- **Qualité de la vidéo** Prédéfinissez la qualité de la sortie vidéo.

### Paramètres généraux

Appuyez sur  pour activer ou désactiver les options **Son obturateur**, **Photo instantanée**, **Détection des visages**, **Prise par geste**, **Détection sourires** et **Détection automatique de paysage** lors de la prise d'une photo.

- **Son obturateur** Appuyez sur l'interrupteur  pour activer le son de l'obturateur.
- **Infos de localisat. GPS** Activez l'interrupteur  pour géotagger les photos ou les vidéos en leur incluant les informations de géolocalisation. Vous devez alors activer le GPS et les réseaux sans fils au préalable.
- **Bouton Zoom** Appuyez sur l'interrupteur  pour activer le bouton de zoom.
- **Correction de l'effet de bande** 50 Hz
- **Rétablir les paramètres par défaut** Restaurez les paramètres par défaut de l'appareil photo.



## 7.2 Galerie .....



La galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et des vidéos.

Pour l'ouvrir, appuyez sur **Galerie** dans l'écran d'accueil.






### Visionner une photo ou lire une vidéo


Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.


- Appuyez sur un album. Les photos ou les vidéos tiennent l'intégralité de l'écran.
- Appuyez sur la photo ou la vidéo pour la lire.
- Balayez vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante respectivement.

### Manipuler vos images


Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : les faire pivoter ou les rogner, les partager avec des amis, les définir comme photo d'un contact ou comme fond d'écran, etc.





Recherchez l'image qui vous intéresse, puis sélectionnez-la dans la vue plein écran. Appuyez sur l'icône  pour partager la photo ou sur l'icône de modification  pour retoucher l'image. Appuyez sur , puis sélectionnez **Définir comme...** pour définir l'image comme photo de contact ou fond d'écran.



Appuyez sur  depuis la vue plein écran pour modifier une photo à l'aide de l'**Éditeur (par défaut)**.



## Éditeur (par défaut)



-  Définissez des effets, tels que **Punch**, **Rétro**, **Noir et blanc**, **Déteint**, etc.
-  Ajoutez une bordure.
-  **Recadrez**, **Redressez**, **Pivotez**, **Reflétez** ou **Dessinez** la photo.
-  Réglez la couleur de l'image.

## Opérations par lots

La galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple afin de permettre des opérations par lots.

Dans l'écran **Albums**, appuyez sur  et sur **Sélectionner élément** pour activer le mode de traitement par lots (vous pouvez également maintenir une photo ou un album appuyé), puis appuyer sur les vidéos/photos à manipuler. Appuyez sur  pour partager l'élément.

## 7.3 Musique.....




Vous pouvez lire des fichiers audio stockés dans le téléphone ou sur la carte microSD. Vous pouvez transférer les fichiers audio de l'ordinateur au téléphone ou à la carte microSD par le biais d'un câble USB.

Pour écouter votre musique, appuyez sur **Musique** dans l'écran d'accueil.

Vous avez alors accès à quatre catégories dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **Artistes**, **Albums**, **Chansons** et **Playlists**. Appuyez sur leur onglet respectif pour ouvrir la liste correspondante.

### 7.3.1 Écouter de la musique

Appuyez sur un morceau pour l'écouter.



- 1 Revenez à l'écran précédent.
- 2 Recherchez de la musique sur le téléphone ou la carte microSD.
- 3 Ouvrez le menu d'options.
- 4 Ouvrez la playlist.
- 5 Activez ou désactivez le mode de lecture aléatoire.
- 6 Appuyez sur l'icône pour sélectionner un mode de répétition : **Lecture en boucle de toutes les chansons**, **Lecture en boucle de la chanson en écoute** ou **Lecture en boucle désactivée**.
- 7 Faites glisser la tête de lecture pour passer à un moment précis d'un morceau.
- 8 Revenez au morceau précédent.
- 9 Lecture/Pause.

⑩ Passez au morceau suivant.



Pendant la lecture des titres avec Musique, les fonctions Pause, Lecture et Ignorer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

# 8

## Autres .....

### 8.1 Mes fichiers .....



Pour gérer des fichiers sur votre téléphone, appuyez sur l'onglet Application  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Mes fichiers**.

L'option **Mes fichiers** fonctionne avec une carte SD externe et la mémoire de stockage interne.

L'option **Mes fichiers** affiche toutes les données stockées sur la carte microSD et la mémoire du téléphone, y compris les applications, les fichiers multimédias, les vidéos, les photos ou les fichiers audio que vous avez enregistrés ou toute autre donnée transférée par Bluetooth, câble USB, etc.


Lorsque vous transférez une application de votre ordinateur à votre téléphone, vous pouvez accéder au fichier de l'application à l'aide de l'option Mes fichiers et appuyer dessus pour l'installer sur le téléphone.

L'option **Mes fichiers** vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier/fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

### 8.2 Radio .....




Votre téléphone est équipé d'une radio <sup>(1)</sup> dotée d'une fonctionnalité RDS <sup>(2)</sup>. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique vous permettant d'enregistrer des stations ou afficher à l'écran les informations sur le programme radio si vous écoutez les stations offertes par le service Visual Radio.

Pour écouter la radio, appuyez sur l'onglet Application  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Radio**.

<sup>(1)</sup> La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans une zone donnée.

<sup>(2)</sup> Selon votre opérateur réseau et votre pays.

Branchez des écouteurs pour écouter la radio. Les écouteurs servent d'antenne radio.



The image shows a screenshot of an Android FM radio application. The screen displays 'FM 99.0' in large white text on a dark background. At the top, there is a status bar with icons for signal strength, battery (81%), and time (15:57). Below the frequency, there are several control icons: a back arrow, a left arrow, a star icon, a right arrow, and a forward arrow. A circular volume knob is located at the bottom right. Lines connect these elements to descriptive text blocks.

- Appuyer pour réduire la fréquence de 0,1 MHz.
- Maintenir appuyé pour accéder à la fréquence inférieure la plus proche.  
Accéder à la station enregistrée précédente.  
Lire/Mettre en pause.

Appuyer pour ouvrir la liste des stations enregistrées.  
Ouvrir le menu d'options.  
Appuyer pour ajouter ou supprimer la station active des favoris.

- Appuyer pour augmenter la fréquence de 0,1 MHz.
- Maintenir appuyé pour accéder à la fréquence supérieure la plus proche.

Accéder à la station enregistrée suivante.

### Options disponibles :

- **Démarrer l'enregistrement** Appuyez pour démarrer l'enregistrement.
- **Enregistrements sauvegardés** Appuyer pour sauvegarder les enregistrements.

# 9 Applications Google <sup>(1)</sup> .....

Les Google App sont préinstallées sur votre téléphone pour améliorer votre productivité au travail et vous libérer dans votre vie de tous les jours.

Ce manuel explique brièvement ces applications. Pour connaître les fonctionnalités détaillées et les modes d'emploi, reportez-vous aux sites Web appropriés ou à la présentation fournie dans les applications.

Il est conseillé de créer un compte Google pour bénéficier de toutes les fonctions.


## 9.1 Play Store

Sert de magasin d'applications officiel pour le système d'exploitation Android, permettant aux utilisateurs de connaître et de télécharger des applications et des jeux. Les applications peuvent être gratuites ou payantes.

Dans Play Store, recherchez l'application dont vous avez besoin, téléchargez-la, puis suivez son guide d'installation. Vous pouvez également mettre à jour et désinstaller une application, ainsi que gérer vos téléchargements.

## 9.2 Chrome


Le navigateur Chrome permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet. Vos signets, historique de navigation et paramètres sur tous vos appareils où le navigateur est installé peuvent être synchronisés avec votre compte Google.


Pour accéder à Internet, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône Chrome  dans la barre des favoris.


<sup>(1)</sup> La disponibilité des applications dépend du modèle de téléphone.



## Accéder à une page Web

Dans la fenêtre du navigateur Chrome, appuyez sur le champ de l'URL en haut de l'écran, saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur  pour confirmer.






Au cours de la navigation sur le Web, appuyez sur  pour accéder aux paramètres ou à de plus amples options.

## 9.3 Gmail





Gmail est un service de messagerie électronique proposé par Google et préconfiguré sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Cette application vous permet de recevoir et d'envoyer des e-mails, de les gérer par libellés, de les archiver, etc.


### Ouvrir Gmail


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Gmail**  dans la barre des favoris.

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Si vous en possédez plusieurs, vous pouvez ajouter un compte en appuyant sur l'icône  puis sur  en regard du nom de votre compte depuis l'écran Boîte de réception, puis en appuyant sur **Ajouter un compte**. Vous pouvez dès lors changer de compte en appuyant sur son nom.

## Créer et envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur  depuis la boîte de réception.
- 2 Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À**.
- 3 Saisissez l'objet et le contenu du message.
- 4 Appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- 5 Appuyez enfin sur l'icône  pour envoyer le message.
- 6 Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur l'icône , puis sur **Enregistrer comme brouillon** ou sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie. Pour afficher le brouillon, appuyez sur le nom de votre compte pour afficher l'ensemble des libellés, puis sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne souhaitez pas envoyer ou enregistrer l'e-mail, vous pouvez appuyer sur l'icône , puis sur **Ignorer**.

Pour ajouter une signature à des e-mails, appuyez sur , puis sur



**Paramètres** dans la boîte de réception, sélectionnez un compte, puis appuyez sur **Signature**.

## Recevoir et consulter vos e-mails




À l'arrivée d'un nouvel e-mail, une sonnerie ou le vibreur vous en avertit, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également ouvrir le libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, destinataire, objet, etc.

- 1 Appuyez sur l'icône  depuis la boîte de réception.
- 2 Saisissez le mot clé à rechercher et appuyez sur  sur le clavier à l'écran.

## Répondre à des e-mails et les transférer

- **Répondre** Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  pour y répondre.
- **Répondre à tous** Appuyez sur  et sélectionnez **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
- **Transférer** Appuyez sur  et sélectionnez **Transférer** pour transférer l'e-mail reçu à d'autres destinataires.

## 9.4 Maps

Google Maps offre des images satellite, des plans de rues, des vues panoramiques des rues à 360°, le trafic en temps réel et la planification d'itinéraires à pied, en voiture ou en transport public. À l'aide de cette application, vous pouvez obtenir votre géolocalisation, rechercher un lieu et vous voir proposé un itinéraire pour vos déplacements.

## 9.5 YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer, de visionner et de partager des vidéos. Les contenus disponibles comprennent des vidéos, des programmes télé, des clips musicaux et divers autres types de contenu, tels que des blogs vidéo, des courts-métrages originaux et des cours vidéo. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

## 9.6 Photos

Google Photos stocke et sauvegarde vos photos et vos vidéos. Il analyse en outre automatiquement les photos et les organise en groupes pour que vous puissiez retrouver rapidement les photos dont vous avez besoin.

## 9.7 Duo

Une application mobile de chat vidéo.

Une fois les numéros de téléphone vérifiés, les utilisateurs peuvent facilement effectuer des appels visio avec leurs contacts.

Vous pouvez insérer des images, des listes et enregistrer votre voix dans vos notes, mais aussi régler des rappels selon une heure ou un lieu associé à vos notes. Google Keep vous permet de catégoriser vos notes en libellés. Vous pouvez les rechercher d'après leur couleur, selon qu'elles contiennent des rappels, du son, des images ou constituent des listes.

# 10 Paramètres

Pour accéder à **Paramètres**, appuyez sur l'onglet Application  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres**.

## 10.1 Sans fil et réseaux

### 10.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation de réseaux Wi-Fi, reportez-vous à la section **6.1.2 Wi-Fi**.

### 10.1.2 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour plus de précisions sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section « 6.2 Connexion à des appareils Bluetooth ».

### 10.1.3 Cartes SIM

Gérez vos cartes SIM pour la connexion de données mobiles, pour le passage d'appels et pour l'envoi de SMS.


### 10.1.4 Consommation des données

#### Données mobiles


Activer/désactiver les données mobiles en actionnant l'interrupteur .

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur les réseaux mobiles, désactivez **Données activées** pour éviter les frais associés à l'usage des réseaux mobiles des opérateurs locaux, en particulier si vous n'avez pas de forfait de connexion Internet mobile.

### Quota données mobiles

Appuyez sur l'interrupteur  pour activer le quota de données cellulaires. Faites ensuite glisser les lignes de quota et d'avertissement pour définir un volume maximal de données mobiles utilisable.

En activant **Quota données mobiles**, votre connexion Internet mobile est désactivée dès que le quota spécifié est atteint. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.

Appuyez sur  pour afficher les autres paramètres associés à votre consommation des données.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment.

### 10.1.5 Plus\Mode Avion

Activez l'interrupteur **Mode Avion**  pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, etc.

Vous pouvez également sélectionner le **Mode Avion** dans les options du téléphone en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**.

### 10.1.6 Plus\Partage de connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone par câble USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à la section « 6.4 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone »).

## 10.1.7 Plus\VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut pas faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus de précisions sur les VPN, reportez-vous à la section « 6.5 Connexion à des réseaux privés virtuels ».

## 10.1.8 Plus\Réseaux mobiles

### Itinérance

Sélectionnez **Itinérance nationale uniquement** ou **Tous les réseaux** pour activer la connexion aux données en itinérance.

Si vous n'avez pas besoin des services de données en itinérance, sélectionnez **Désactiver** afin d'éviter tout frais supplémentaire lié à l'itinérance.

### Réseaux préférés

Appuyez sur cette option pour sélectionner votre réseau mobile préféré.

### Types de réseau préférés

Indiquez vos types de réseau préférés parmi les options **3G (préféré)/2G, 3G seulement, 2G seulement**.

### Noms des points d'accès

Vous pouvez sélectionner votre réseau APN préféré par le biais de ce menu.


### Opérateurs réseau

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

## 10.2 Appareil

### 10.2.1 Func

Accédez aux options **Paramètres > Écran de verrouillage > Func** pour ouvrir **Func**, puis vérifiez les raccourcis d'application qui s'affichent sur votre écran de verrouillage.

Si la fonction **Func** est activée, vous pouvez empêcher l'affichage du raccourci d'une application sur l'écran de verrouillage en appuyant sur  en regard de celle-ci, ou en ajouter un en appuyant sur +.

Utilisez l'interrupteur  pour désactiver au besoin la fonction Func.

### 10.2.2 Affichage

Dans ce menu, il vous est possible de personnaliser la luminosité de l'écran, le fond d'écran, l'heure de mise en veille du téléphone, la taille du texte, etc.

Si vous souhaitez que le contenu affiché à l'écran pivote lorsque vous tournez l'appareil : appuyez sur **Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil > Faire pivoter le contenu affiché à l'écran**.

### 10.2.3 Écran de verrouillage

#### Func

Pour en savoir plus, consultez « **10.2.1 Func** ».

#### Verrouillage de l'écran/Message d'écran de verrouillage Smart Lock

Accédez aux options **Paramètres > Verrouillage de l'écran** pour afficher à l'écran les paramètres de sécurité.

Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**, choisissez un mode de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin. Les options **Autres paramètres**, **Faire apparaître le schéma**, **Verrouiller automatiquement** et **Marche/arrêt : verrouille**, sont toutes disponibles si vous verrouillez votre téléphone à l'aide d'un schéma, d'un code PIN ou d'un mot de passe.




Appuyez sur **Message d'écran de verrouillage** pour saisir le texte ou les informations relatives au propriétaire, qui s'affichent sur l'écran de verrouillage.



Le **Verrouillage intelligent** vous permet de définir vos appareils, vos lieux, les visages, les voix, etc. de confiance. Vous devez définir un verrouillage d'écran lorsque vous activez cette fonction.

#### **10.2.4 Son et notification**

Utilisez les paramètres du son pour configurer les sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

- **Son** Faites glisser pour régler le volume multimédia, de l'alarme, de la sonnerie, etc.
- **Mode casque** Cochez cette case pour activer le mode casque. Les sonneries retentissent uniquement dans le casque si celui-ci est branché.
- **Vibreux aussi pour les appels** Activez l'interrupteur  pour que le téléphone vibre à la réception d'appels.
- **Ne pas déranger** Appuyez pour définir le mode d'interruption de ce que vous faites avec le téléphone en cas d'appels et de notifications.
- **Sonnerie téléphone** **du** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie d'appel entrant.
- **Notification par défaut :** Sélectionnez cette option pour régler votre sonnerie de notification par défaut.
- **Sonnerie allumage/ Sonnerie d'extinction du téléphone** Désactivez l'interrupteur  en regard de l'option **Couper le son de la sonnerie au démarrage/arrêt** <sup>(1)</sup> ou cochez la case **Sonnerie d'allumage/ d'extinction** <sup>(2)</sup> pour activer la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez votre téléphone.
- **Autres sons** Activez les interrupteurs  pour permettre le retour sonore du clavier de numérotation, du verrouillage de l'écran, des opérations tactiles mais aussi le vibreur au toucher. Vous pouvez également configurer la **Durée de vibration du retour haptique** à cet endroit <sup>(2)</sup>.

- **Dans l'écran d'accueil** Appuyez sur cette option pour afficher l'intégralité du contenu des notifications ou ne pas les afficher du tout si l'appareil est verrouillé.
- **Notifications** Appuyez pour bloquer, définir la priorité ou autoriser l'aperçu des notifications d'applications.
- **Accès aux notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les écoutes de notification.
- **Accès à la fonction Ne pas déranger** Appuyez pour afficher les applications installées ayant demandé l'accès à la fonction **Ne pas empêcher**.

## 10.2.5 Applications

Utilisez les paramètres Applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail, etc.

## 10.2.6 Mémoire et USB

Utilisez ces paramètres pour surveiller l'espace total et l'espace disponible sur votre téléphone et sur votre carte microSD, mais aussi pour gérer votre carte microSD

## 10.2.7 Batterie

Dans l'écran Batterie, vous pouvez indiquer s'il convient d'afficher le pourcentage de charge de la batterie dans la barre d'état ou activer l'économie d'énergie intelligente.

Il vous est également possible d'afficher le taux d'utilisation des données de la batterie depuis sa dernière recharge complète. Il indique également l'état de la batterie et la durée d'utilisation restante avant la mise en charge suivante nécessaire. Appuyez sur une catégorie pour connaître sa consommation électrique.

Vous pouvez régler la consommation au moyen des réglages de luminosité ou les paramètres de délai de mise en veille depuis les paramètres **Affichage**.

## 10.2.8 RAM

Vérifiez le pourcentage d'utilisation de votre mémoire.

## 10.3 Personnel

### 10.3.1 Sécurité

Activez l'interrupteur  pour autoriser les informations de géolocalisation d'après les réseaux Wi-Fi et mobiles, l'utilisation de Google Maps, etc.

#### Mode

Choisissez un mode pour les données de géolocalisation.

- **Très précis** : utiliser le GPS, le Wi-Fi et les réseaux mobiles pour déterminer la localisation.
- **Économie de la batterie** : utiliser le Wi-Fi, le Bluetooth et les réseaux mobiles pour déterminer la localisation
- **Appareil uniquement** : utiliser le GPS pour déterminer la localisation.

#### Demandes de localisation récentes

Cette liste répertorie les applications ayant demandé la géolocalisation en dernier.

### 10.3.2 Sécurité

#### Chiffrer le téléphone <sup>(1)</sup>

Cette option permet de configurer un code PIN numérique, un schéma ou un mot de passe afin de déchiffrer le téléphone à chaque fois que vous l'allumez.

#### Configurer le blocage de la SIM

Choisissez la carte SIM à configurer si votre téléphone en dispose de deux.

Activez l'interrupteur **Bloquer la carte SIM**  pour verrouiller la carte SIM à l'aide du code PIN.

Appuyez sur **Changer code PIN de la SIM** pour modifier le code PIN.


### **Faire apparaître les mots de passe**

Activez la fonction pour afficher les mots de passe au cours de la saisie.

### **Administrateurs de l'appareil**

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

### **Sources inconnues**


Activez l'interrupteur  pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements autres que Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Google Play Store.

### **Gestion démarrage auto <sup>(1)</sup>**

Gérez vos applications à démarrage automatique lorsque le téléphone démarre.

### **Autorisations de l'appli <sup>(1)</sup>**

Activez l'interrupteur  pour gérer les autorisations de l'application pour la sécurité et la protection des données personnelles.

### **Type de stockage**

Le type de stockage est défini par défaut sur **Logiciel uniquement**.

### **Certificats de confiance**

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

## Installer depuis la carte SD

Appuyez sur cette option pour installer des certificats depuis la **mémoire** ou la **mémoire interne**.



## Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les certificats.

## Agents de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher et désactiver les agents de confiance. Vous devez commencer par définir un verrouillage d'écran lorsque vous activez cette fonction.

## Épinglage d'écran

Activez l'interrupteur  pour figer l'affichage d'un écran le temps de son épinglage. Ouvrez l'écran à épingler, appuyez sur la touche **Vue d'ensemble**, balayez l'écran vers le haut, puis appuyez sur l'icône d'épinglage . Pour le détacher, maintenez la touche **Retour** appuyée.

## Applis avec accès aux usages

Ouvrez le menu pour afficher ou réinitialiser votre accès à l'usage par les applications.

## 10.3.3 Comptes

Utilisez les paramètres des comptes pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes e-mail et autres comptes pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler les conditions et la manière dont les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes synchronisent les données utilisateur automatiquement.

### Ajout compte

Appuyez sur l'icône **Ajouter un compte** + pour ajouter un compte à l'application sélectionnée.

### 10.3.4 Google

Ce modèle de téléphone vous offre un compte Google et des options de paramétrage des services.

### 10.3.5 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

#### Langue

Sélectionnez la langue et la région voulues.

#### Correcteur orthographique

Activez l'interrupteur  pour permettre la saisie semi-automatique.

#### Dictionnaire personnel

Ouvrez la liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout + pour ajouter un mot.


#### Clavier actif

Sélectionnez un mode de saisie par défaut.

#### Clavier Android (AOSP)

Ouvrez les menus pour définir votre langue sous Android, vos préférences de saisie, l'apparence et les dispositions, la saisie par geste, la correction d'erreurs de frappe, etc.

#### Paramètres de la synthèse vocale

- **Moteur par défaut** : choisissez un moteur de synthèse vocale par défaut, puis appuyez sur l'icône des paramètres  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.


- **Cadence** : appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant d'indiquer si le synthétiseur doit accélérer ou ralentir son débit vocal.
- **Écouter un échantillon** : appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal d'après les paramètres que vous avez définis.
- **État de la langue par défaut** : indique votre langue par défaut.

### Vitesse du pointeur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du pointeur, puis sur **OK** pour valider.

## 10.3.6 Sauvegarder et réinitialiser

### Sauvegarder mes données

Activez l'interrupteur  pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous activez cette fonction, de nombreux paramètres et données sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier à l'écran, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est décochée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

### Compte de sauvegarde


Affiche votre compte de sauvegarde que vous pouvez aussi compléter d'un autre en appuyant sur l'icône **Ajouter un compte +**.

### Restauration automatique

Activez l'interrupteur  pour rétablir vos paramètres sauvegardés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.



## Réinitialisation des paramètres de réseau

Appuyez sur le bouton  pour rétablir tous les paramètres de réseau.

### Restaurer DRM

L'opération entraîne la suppression de toutes les licences sur votre appareil.

### Restaurer valeurs d'usine

Cette option permet d'effacer toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris, les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres du système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

## 10.4 Système


### 10.4.1 Date et heure

Utilisez les paramètres **Date et heure** pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

#### Date et heure automatiques

Sélectionnez **Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau**, **Utiliser la date et l'heure fournies par GPS** ou **Désactivé**.

#### Fuseau horaire automatique

Activez l'interrupteur  pour utiliser le fuseau horaire communiqué par le réseau.

## Définir la date

Appuyez sur cette option pour un calendrier dans lequel vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

## Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

## Choisir fuseau horaire

Sélectionnez dans la liste qui s'ouvre le fuseau horaire de votre téléphone.

## Utiliser format sur 24 h

Activez l'interrupteur  pour afficher l'heure au format 24 heures.


## 10.4.2 Prog. allumage/extinction

Activez l'interrupteur pour programmer l'allumage/extinction ou encore prérégler l'heure d'allumage/extinction et son mode de répétition.

## 10.4.3 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

## Légendes

Activez l'interrupteur  pour activer l'affichage des légendes.

## Gestes grossissement

Activez/désactivez l'interrupteur correspondant à la fonction de zoom avant/arrière par une triple pression sur l'écran.


## Grands caractères

Activez l'interrupteur  pour agrandir le texte affiché.

## Texte à contraste élevé

Activez l'interrupteur  pour activer le texte à contraste élevé.

## Bouton marche/arrêt raccroche

Activez l'interrupteur  pour permettre à la touche **Marche/Arrêt** de raccrocher les appels.

## Rotation automatique de l'écran

Après avoir activé la fonction **Rotation automatique de l'écran**, le contenu de l'écran ou le clavier est automatiquement pivoté lorsque vous tournez votre téléphone.

## Énoncer les mots de passe

Activez l'interrupteur  pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

## Raccourci accessibilité

Activez l'interrupteur  pour permettre l'activation rapide des fonctionnalités d'accessibilité.

## Sortie de la synthèse vocale

Accéder aux options **Paramètres > Langue et saisie > Réglage synthèse vocale > Moteur préféré/Cadence/Écouter un échantillon/État de la langue par défaut** pour en savoir plus.

## Inversion de couleur

Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'inversion de couleur.

## Étalonnage des couleurs

Activez l'interrupteur  pour activer l'étalonnage des couleurs. Vous pouvez également sélectionner un mode d'étalonnage à travers ce menu.

### 10.4.4 Lois et sécurité

Consultez les informations relatives à la réglementation et à la sécurité, notamment le nom du produit, le nom du fabricant, etc.

## 10.4.5 Options de développement

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres > À propos du téléphone**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. Les **Options Développement** sont désormais proposées. Les options de développement contiennent les paramètres utilisés pour le développement d'applications Android.

## 10.4.6 À propos du téléphone

Ce menu contient des informations diverses, telles qu'Informations légales, Numéro du modèle, Version d'Android, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

### Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

### État

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, l'état de la carte SIM, les informations IMEI, l'adresse IP, etc.

# 11 Accessoires.....

Une fonction « mains libres » est intégrée aux téléphones portables ALCATEL de dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone à distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur
2. Câble USB
3. Kit piéton
4. Guide d'utilisation rapide
5. Informations relatives à la sécurité et à la garantie



Utilisez exclusivement les batterie, chargeur et accessoires ALCATEL qui accompagnent votre appareil.

# 12 Garantie .....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation, pendant la durée de garantie de douze (12) mois(1) à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture initiale.

Les batteries(2) et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de six (6) mois(1) à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et / ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

- Le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation.

(1) La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

(2) L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

- Une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou déconseillés par TCL Communication Ltd.
- Toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd., ses filiales ou votre revendeur.
- Toute modification, tout réglage ou toute altération du logiciel ou du matériel par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd.
- Des conditions météorologiques défavorables, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (code IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

# 13 Problèmes et solutions .....

Avant de contacter le centre de services, voici quelques consignes pour vous aider à dépanner vous-même votre appareil :

- Pour bénéficier d'un fonctionnement optimal, chargez intégralement la batterie.
- Pour améliorer les performances du téléphone, supprimez les fichiers ou applications inutiles de votre téléphone.
- Mettre le logiciel du téléphone à jour par le biais de l'application Mises à jour. Vous pouvez également appuyer sur Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour pour mettre le logiciel à jour.
- Réinitialisez votre téléphone à travers l'option Restaurer valeurs d'usine. Appuyez sur Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer valeurs d'usine > RÉINITIALISER TÉL.. Une autre méthode consiste à maintenir la touche Marche/Arrêt et la touche Volume haut enfoncées simultanément lorsque votre téléphone est éteint. Toutes les données de votre téléphone seront définitivement perdues. Il est vivement recommandé de sauvegarder totalement les données de votre téléphone avant la réinitialisation.

et d'effectuer quelques vérifications :

## **Je ne parviens pas à allumer mon téléphone ou celui-ci est figé**

- Si vous ne parvenez pas à allumer le téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour vous assurer que la batterie est suffisamment chargée. Rallumez-le ensuite.
- Lorsque le téléphone est pris dans une boucle lors de l'animation d'allumage et que l'interface utilisateur n'est pas accessible, appuyez de manière prolongée sur la touche Volume bas pour accéder au mode Sécurisé. Cette opération supprime tout problème de démarrage du système d'exploitation causé par des applications tierces.
- Si aucune de ces deux méthodes ne donne de résultat, réinitialisez le téléphone en appuyant simultanément sur les touches Marche/Arrêt et d'augmentation du volume, en sélectionnant une langue, puis l'option Rétablir les paramètres d'usine. Appuyez sur la touche de volume pour sélectionner, puis la touche Marche/Arrêt pour confirmer la sélection.



### **Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes**

- Si votre téléphone ne répond pas, éteignez-le puis rallumez-le en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis redémarrez-le.
- Si votre téléphone possède une batterie amovible, retirez-la, réinsérez-la, puis redémarrez le téléphone.
- S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone.

### **Mon téléphone mobile s'éteint tout seul**

- Vérifiez que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche Marche/Arrêt n'est pas accidentellement enfoncée alors que l'écran est déverrouillé.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone.

### **Mon téléphone ne se charge pas correctement**

- Assurez-vous que vous utilisez le chargeur Alcatel livré avec le téléphone.
- Si votre téléphone possède une batterie amovible, veillez à ce que la batterie soit correctement insérée et nettoyez ses contacts s'ils sont sales. Vous devez l'insérer avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C (32 °F) à 40°C (104°F)).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

### **Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche**

- Essayez de vous connecter au réseau en vous plaçant à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

### **Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet**

- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

### **Carte SIM non valide**

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir la section « Insérer ou retirer la carte SIM »).
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

### **Mon téléphone ne permet pas de passer des appels**

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur Appeler.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays / zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### **Mon téléphone ne reçoit pas les appels**

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### **Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel**

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant peut avoir masqué son nom ou son numéro.

### **Je ne peux pas trouver mes contacts**

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas abîmée.
- Vérifiez que votre carte SIM est correctement insérée.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM.

### **La qualité sonore des appels n'est pas optimale**

- Au cours d'un appel, réglez le volume au moyen de la touche Volume.
- Vérifiez la puissance du réseau. Placez-vous dans un lieu où la force du signal est meilleure.

- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

### **Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel**

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez que cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel.

### **Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire**

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné l'indicatif du pays lorsque vous appelez un numéro à l'étranger.

### **Je ne parviens pas à ajouter un contact**

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez-en dans le téléphone.

### **Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie vocale**

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

### **Je ne peux pas accéder à mon répondeur**

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

### **Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS**

- Vérifiez la mémoire de stockage interne : celle-ci est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur.
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Le centre serveur est peut-être saturé. Réessayez ultérieurement.

### **PIN de carte SIM verrouillé**

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

### **Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur**

- Vérifiez que votre pilote USB est installé correctement.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

### **Je ne peux pas télécharger de nouveaux fichiers**

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace de mémoire de stockage interne suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

### **Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth**

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

### **La batterie se vide trop rapidement**

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (180 minutes minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant des périodes prolongées.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

### **La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes**

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

### **Après la restauration des valeurs d'usine, je n'arrive pas à utiliser mon téléphone sans avoir à saisir les informations d'authentification de mon compte Google**

- Après réinitialisation, vous devez saisir les identifiants de votre compte Google qui étaient auparavant utilisés sur cet appareil.

- Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, suivez les procédures de récupération de compte Google.
- Si vous continuez à ne pas pouvoir accéder à votre téléphone, demandez au centre de réparation agréé, mais n'oubliez pas que cela ne saurait être considéré comme couvert par la garantie.

#### **Le téléphone ne sonne pas lorsqu'un appel est reçu ou qu'un message arrive**

- Assurez-vous que le mode Ne pas déranger n'est pas activé. Accédez aux options Paramètres > Son > Ne pas déranger.
- Pour régler le volume, appuyez sur la touche Volume.

#### **J'ai oublié certains mots de passe/codes/clés d'accès sur le téléphone**

- Restaurez les valeurs d'usine.
- Si vous continuez à ne pas pouvoir accéder à votre téléphone, demandez au centre de réparation agréé, mais n'oubliez pas que cela ne saurait être considéré comme couvert par la garantie.

# 14 Spécifications .....

U3 (4049X, 4049D)

<b>Processeur</b>	MT6570 (+1,3GHz double cœur)
<b>Plateforme</b>	Android™ M
<b>Mémoire</b>	4 Go ROM + 512 Mo RAM
<b>Dimensions (LxIxP)</b>	121,3 X 64,4 X 9,7 mm
<b>Poids</b>	Environ 102g avec la batterie
<b>Affichage</b>	écran tactile 4,0 pouces avec résolution WVGA 800×480
<b>Réseau</b>	GSM : 850/900/1800/1900 UMTS : 900/2100 (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
<b>GPS</b>	GPS assisté/antenne GPS interne
<b>Réglages connexions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth BT 4.0</li><li>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• Prise audio 3,5 mm</li><li>• Micro-USB</li></ul>
<b>Appareil photo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Par défaut : objectif arrière de 2 Mpx et objectif avant de 0,3 Mpx</li><li>• Design compatible : objectif arrière FF de 5 Mpx et objectif avant FF de 2 Mpx</li></ul>
<b>Formats audio pris en charge</b>	MIDI, MP3, AAC, AAC+

<b>Formats vidéo pris en charge</b>	3GP, mp4, avi
<b>Batterie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie rechargeable au lithium-ion</li> <li>• Capacité : 1 500 mAh</li> </ul>
<b>Fente d'extension</b>	Carte mémoire microSD™ (La disponibilité des cartes microSD dépend du pays)
<b>Fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur de mouvement</li> </ul>

**Remarque :** les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

**alcatel** est une marque déposée  
d'Alcatel-Lucent, utilisée sous licence  
par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd  
Tous droits réservés

TCL Communication Ltd se réserve  
le droit de modifier sans préavis les  
caractéristiques de ses matériels.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées dans ce téléphone ont été composées, arrangées et mixées par NU TROPIC (Amar Kabouche).